

Mosley TA-53-M

Pour l'assemblage aucunes difficultés, il faut toujours mettre les anneaux de couleurs vers le boom.

Tous les éléments sont percés, pensez à mettre la graisse (Penatrox) à chaque jonctions des éléments.

Les dimensions indiquées ont étaient mesurer une fois l'antenne complètement montée. 73'S et bon montage.

